

Lock-N-Load Schnellwechseladaptersystem

Das Lock-N-Load System basiert auf dem Verriegelungssystem einer Repetierwaffe. Genau wie bei einer Repetierwaffe ist das Verriegelungssystem unglaublich stark und einfach.

Wenn die Matrizen für das Wiederladen eingestellt worden sind, werden Sie mit Hilfe des Adaptersystems und der Kontermutter der Matrizensätze festgehalten, indem Sie das Adaptersystem an der Matrize belassen. Dies ermöglicht Ihnen schnelle Einstellungen bei zukünftigen Wiederladevorgängen. Weiterhin können Sie das Lock-N-Load Adaptersystem auch bei allen Pulverfüllgeräten, welche ein Standardgewinde haben, verwenden, damit Sie das Pulverfüllgerät auswechseln können, ohne die Einstellungen zu verändern.

Wie funktioniert das Lock-N-Load System

1. Drehen Sie Ihre Matrizen in ein Lock-N-Load Einsatz.
2. Stecken Sie nun den Lock-N-Load Einsatz in die Presse und drehen Sie diesen im Uhrzeigersinn, um den Einsatz fest zu stellen.
3. Justieren Sie nun die Matrize, so wie Sie es für dieses Kaliber benötigen. Danach kontern Sie die Matrize mit der Kontermutter.

Die Matrizen können jederzeit von der Presse entfernt werden, indem Sie entgegen dem Uhrzeigersinn gedreht werden. Solange Sie den Lock-N-Load Einsatz an den Matrizen oder dem Pulverfüllgerät lassen, haben Sie immer wieder die gleiche Einstellung, wie Sie sie beim ersten mal vorgenommen haben, da diese durch dieses System nicht verändert werden.